

NÁVOD NA POUŽITIE A EFEKTY

1

PRÍPRAVA

S uzatvoreným popisovačom niekoľkokrát energicky zatrepote hore a dole. Počujete, ako vnútri tela cvaká guľôčka a premiešava farbu.

HROT

Niekoľkokrát zatlačte hrotom na čistý podklad, pokiaľ sa hrot nenaplní farbou. Urobte prvý ťah – pokiaľ je čiara čistá, je popisovač pripravený.

2

3

ZNOVUNAPLNENIE

Pokiaľ farba počas používania nesteká do hrotu rovnomerne, zatrepote popisovačom (nezabudnite zatvoriť popisovač vrchnákom) a znovu niekoľkokrát zatlačte hrot na čistý podklad.

ČISTENIE

V prípade potreby môžete hrot kedykoľvek umyť pod prúdom čistej vody. Pokiaľ sa vám zdá hrot veľmi suchý a znečistený, môžete ho nechať namočený vo vode aj celú noc.

4

5

VÝMENA

Hrot sa môže časom opotrebovať alebo poškodiť, preto ho môžete jednoducho vytiahnuť a otočiť (PC-3M a PC-5M), alebo vymeniť za nový (PC-1M, PC-3M, PC-5M, PC-7M, PC-8K, PC-17K).

SKLADOVANIE


Všetky popisovače POSCA môžete uložiť v akejkoľvek polohe, pokiaľ sú pevne uzatvorené vrchnákom. Guľôčka vnútri popisovača potom opätovne zabezpečí správnu konzistenciu farby. Popisovače so štetcovým hrotom (PCF-350) musia byť vždy uložené vo vodorovnej polohe.

6




RIEDENIE

Farby môžete riediť vodou. Pomocou mokrého štetca potom môžete s farbami pracovať rovnako ako s akvarelom.



MIEŠANIE

Pokiaľ je farba mokrá, farbu je možné miešať rozmazaním pomocou hrotu alebo štetca a vytvárať tak nekonečné farebné odtiene



VRSTVENIE

Silný krycí pigment je ideálny na vrstvenie. Tmavé cez svetlé a naopak. Vďaka rýchlemu zasychaniu bez šmúh.



SPREJOVANIE

Efekt známy z graffiti a street art. Stačí naplniť hrot farbou a prudko fúknuť. Najlepšie funguje s hrotmi PC-5M a širšími.